

FS730V - EFI

4-Stroke Air-Cooled V-Twin Gasoline Engine

Motor gasolina de 4 tiempos, V-gemelo y refrigerado por aire

OWNER'S MANUAL

MANUAL DEL PROPIETARIO

Kawasaki

ENGLISH

General-purpose Engine Owner's Manual

Original instructions

SAFETY AWARENESS

Whenever you see the symbols shown below, heed their instructions! Always follow safe operating and maintenance practices.

 DANGER
DANGER indicates a hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.

 WARNING
WARNING indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

<i>NOTICE</i>
NOTICE is used to address practices not related to personal injury.

- NOTE**
- *NOTE* indicates information that may help or guide you in the operation or service of the vehicle.

READ THIS FIRST

For your safety, read this Owner's Manual and understand it thoroughly before operating this ENGINE.

DANGER

Exhaust gas contains carbon monoxide, a colorless, odorless poisonous gas. Inhaling carbon monoxide can cause serious brain injury or death.

DO NOT run the engine in enclosed areas. Operate only in a well-ventilated area. Gasoline is extremely flammable and can be explosive under certain conditions, creating the potential for serious burns. When refueling, servicing fuel system, draining gasoline and/or adjusting the carburetor:

Stop engine and allow it to cool before refueling.

DO NOT smoke.

Make sure the area is well-ventilated and free from any source of flame or sparks, including the pilot light of any appliance.

DO NOT fill the tank so the fuel level rises into the filler neck or level surface of level gauge. If the tank is overfilled, heat may cause the fuel to expand and overflow through the vents in the tank cap.

Wipe off any spilled gasoline immediately.

Engines can become extremely hot during normal operation.

To prevent fire hazard:

Keep the engine at least 1 m (3.3 ft) away from buildings, obstructions and other flammable objects.

DO NOT place flammable objects close to the engine.

DO NOT expose combustible materials to the engine exhaust.

DO NOT use the engine on any forest covered, brush covered or grass covered unimproved land unless spark arrester is installed on the muffler.

To avoid getting an electric shock, **DO NOT** touch spark plugs, plug caps or spark plug leads during engine running.

To avoid a serious burn, **DO NOT** touch a hot engine or muffler. The engine becomes hot during operation. Before you service or remove parts, stop engine and allow the engine to cool.

DO NOT place hands or feet near moving or rotating parts. Place a protective cover over pulley, V belt or coupling.

DO NOT run engine at excessive speeds. This may result in injury.

Always remove the spark plug caps from spark plugs when servicing the engine to prevent accidental starting.

Read warning labels which are on the engine and understand them. If any label is missing, damaged, or worn get a replacement from an authorized Kawasaki engine dealer and install it in the correct position.

EMISSION CONTROL INFORMATION

Fuel Information

THIS ENGINE IS CERTIFIED TO OPERATE ON UNLEADED REGULAR GRADE GASOLINE ONLY. A minimum of 87 octane of the antiknock index is recommended. The antiknock index is posted on service station pumps in the U.S.A.

Emission Control Information

To protect the environment in which we all live, Kawasaki has incorporated an exhaust emission control system in compliance with applicable regulations of the United States Environmental Protection Agency and the California Air Resources Board. Also, depending on when your engine was produced, it may have an assigned emissions durability period.

* See below for the engine emissions durability period that may apply to your engine.

Exhaust Emission Control System

The exhaust emission control system applied to this engine consists of an Electronic Fuel Injection (EFI) system and an ignition system having optimum ignition timing characteristics. The EFI system has been calibrated to provide specific air/fuel mixture characteristics and optimum fuel economy with a suitable air cleaner and exhaust system.

A sealed-type crankcase emission control system is also used to eliminate blow-by gasses. The blow-by gasses are led to a breather chamber through the crankcase and from there to the air cleaner.

Engine Emission Compliance Period

California

Engines Greater Than or Equal To 225cc

Durability period-500 hours

All Other States

Engines Greater Than or Equal To 225cc

Durability Period-500 hours (Category B)

*** If your engine has an assigned emissions durability period it will be located on the certification label attached to the engine (IMPORTANT ENGINE INFORMATION).**

High Altitude Performance Adjustment Information

Engine models with fuel injection do not require high altitude performance adjustment.

Maintenance and Warranty

Proper maintenance is necessary to ensure that your engine will continue to have low emission levels. This Owner's Manual contains those maintenance recommendations for your engine. Those items identified by the Periodic Maintenance Chart are necessary to ensure compliance with the applicable standards.

As the owner of the engine, you have the responsibility to make sure that the recommended maintenance is carried out according to the instructions in this Owner's Manual at your own expense.

The Kawasaki Limited Emission Control System Warranty requires that you return your engine to an authorized Kawasaki engine dealer for remedy under warranty. Please read the warranty carefully, and keep it valid by complying with the owner's obligations it contains.

Tampering with Emission Control System Prohibited

Federal law and California State law prohibits the following acts or the causing there of: (1) the removal or rendering inoperative by any person other than for purposes of maintenance, repair, or replacement, of any device or element of design incorporated into any new engine for the purposes of emission control prior to its sale or delivery to the ultimate purchaser or while it is in use, or (2) the use of the engine after such device or element of design has been removed or rendered inoperative by any person.

Among those acts presumed to constitute tampering, do not tamper with the original emission related parts below:

- Fuel injection system, and their internal parts
- Spark Plug
- Electronic ignition system
- Fuel filter element
- Air cleaner element
- Crankcase
- Cylinder head
- Breather chamber and internal parts
- Intake pipe and tube

FOREWORD

We wish to thank you for purchasing this Kawasaki engine.

Please read this Owner's Manual carefully before starting your new engine so that you will be thoroughly familiar with the proper operation of your engine's control, its features, capabilities and limitations.

Also read the manual of the equipment to which this engine is attached.

To ensure a long, trouble-free life for your engine, give it the proper care and maintenance described in this manual. Always keep this manual at your fingertip so that you can refer to it whenever you need information. This manual should be considered a permanent part of the engine and should remain with the engine when it is sold.

Please note that the photographs and illustrations shown in this manual are based on Model FS730V EFI as a typical example among other similar models.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced without our prior written permission.

This publication includes the latest information available at the time of printing. However, there may be minor differences between the actual product and illustrations and text in this manual.

All products are subject to change without prior notice or obligation.


KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES, LTD.
Motorcycle & Engine Company

TABLE OF CONTENTS

GENERAL INFORMATION	8	Ordinary Stop.....	20
Location of Safety Related Labels.....	8	Emergency Stop.....	20
Location of Parts.....	9	ADJUSTMENT	21
Engine Serial Number.....	10	Engine Speed Adjustment.....	21
Tune-up Specifications.....	10	MAINTENANCE	22
Engine Oil Capacity.....	11	Periodic Maintenance Chart.....	22
Battery Capacity.....	11	Oil Level Check.....	24
FUEL AND OIL RECOMMENDATIONS	12	Oil Change.....	25
Fuel.....	12	Oil Filter Change.....	26
Engine Oil.....	13	Air Cleaner Service.....	27
PREPARATION	14	Foam Element.....	27
Fuel.....	14	Paper Element.....	27
Engine Oil.....	15	Fuel Filter and Fuel Pump Service.....	29
STARTING	16	Spark Plug Service.....	30
Start Engine.....	16	Fuse Service.....	31
OPERATING	18	Cooling System Cleaning.....	32
Warming Up.....	18	STORAGE	35
Engine Inclination.....	18	Engine Storage Procedure.....	35
MIL (Malfunction Indicator Light).....	19	TROUBLESHOOTING GUIDE	36
Reduced Power Mode		ENVIRONMENTAL PROTECTION	39
(Engine speed reduced to low idle).....	19	SPECIFICATIONS	40
Causes of Reduced Power Mode.....	19		
STOPPING	20		
Stopping the Engine.....	20		

GENERAL INFORMATION

Location of Safety Related Labels



- A. Engine Maintenance
- B. Warning Label
- C. Emission Label
- D. Product Label (Engine Serial Number)

WARNING

- FOR SAFE OPERATION READ OWNER'S MANUAL.
- GAS/PROPANE IS FLAMMABLE. KEEP AWAY FROM FLAME OR SPARKS.
- EXHAUST GAS IS POISONOUS. DO NOT RUN ENGINE IN AN ENCLOSED AREA.
- TO AVOID BURN, DO NOT TOUCH HOT MUFFLER.

ENGINE MAINTENANCE

1. CHECK OIL LEVEL
2. CHECK & CLEAN AIR CLEANER
3. CLEAN FINS & SCREEN
4. CHANGE OIL & OIL FILTER



REFER TO OWNER'S MANUAL FOR FURTHER INFORMATION

CHECK OIL BEFORE STARTING

DO NOT TURN CAP ON THREADS WHEN CHECKING OIL LEVEL.

(TIGHTEN CAP WHEN FINISHED CHECKING)

Location of Parts




- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| A. Oil Gauge / Filler | J. Voltage Regulator |
| B. Oil Filter | K. Fuel Tube |
| C. Oil Drain Plug | L. Fuel Filter |
| D. Air Cleaner | M. Fuel Pump (Electric) |
| E. Throttle Body / ECU | N. Fuel Pump (Pulse) |
| F. Spark Plug Cap / Spark Plug | O. Injector |
| G. Guard / Air Inlet Screen | P. Diagnostic Connector |
| H. Fan Housing | Q. 10 Pin Connector |
| I. Electric Starter | R. 8 Pin Connector |
| | S. Fuse |

10 GENERAL INFORMATION

Engine Serial Number

The engine serial number is your only means of identifying your particular engine from others of the same model type.

This engine serial number is needed by an authorized Kawasaki engine dealer or equally qualified service facility when ordering parts.



A. Engine Serial Number

Tune-up Specifications

ITEM	Specifications
Ignition Timing	Unadjustable
Spark Plugs: Gap	NGK BPR4ES 0.75 mm (0.030 in)
Low Idle Speed	1550 r/min (rpm)
High Idle Speed	3600 r/min (rpm)
Valve Clearance	In 0.10 - 0.15 mm (0.002 - 0.004 in.) Ex 0.10 - 0.15 mm (0.002 - 0.004 in.)
Other Specifications	No other adjustment needed

NOTE

- *High and low idle speeds may vary depending on the equipment on which the engine is used. Refer to the equipment specification.*

Engine Oil Capacity

Engine Oil Capacity

FS730V	1.8 L (1.9 US·qt) [when oil filter is not removed]
	2.0 L (2.1 US·qt) [when oil filter is removed]

Battery Capacity

 WARNING

For electrical safety, always remove cable from negative (-) side of battery before attempting any repair or maintenance.

Battery Capacity Recommended

Minimum Recommended Battery Capacity

12 V 550 CCA Class

FUEL AND OIL RECOMMENDATIONS

Fuel

Use only clean, fresh, unleaded regular grade gasoline.

NOTICE

Do not mix oil with gasoline.

Octane Rating

The octane rating of a gasoline is a measure of its resistance to "knocking". **Using a minimum of 87 octane by the antiknock index is recommended.** The antiknock index is posted on service station pumps in the U.S.A.

NOTE

- If "knocking" or "pinging" occurs, use a different brand of gasoline or higher octane rating.
- When not operating your kawasaki engine more than once per month, you can mix a fuel stabilizer with gasoline in the fuel tank. Fuel stabilizer additive could inhibit oxidation of fuel.

Oxygenated Fuel

Oxygenates (either ethanol or MTBE) are added to the gasoline. If you use the oxygenates, be sure it is unleaded and meets the minimum octane rating requirement.

The followings are the EPA approved percentages of fuel oxygenates.

ETHANOL: (Ethyl or Grain Alcohol)

You may use gasoline containing up to 10% ethanol by volume.

MTBE: (Methyl Tertiary Butyl Ether)

You may use gasoline containing up to 15% MTBE by volume.

METHANOL: (Methyl or Wood Alcohol)


You may use gasoline containing up to 5% methanol by volume, as long as it also contains cosolvents and corrosion inhibitors to protect the fuel system. Gasoline containing more than 5% methanol by volume may cause starting and/or performance problems. It may also damage metal, rubber, and plastic parts of your fuel system.

Engine Oil

The following engine oils are recommended.
API Service Classification: SJ or SL.

Oil Viscosity

Choose the viscosity according to the temperature as follows:



NOTE

- *Although 10W-40 engine oil is the recommended oil for most conditions, the oil viscosity may need to be changed to accommodate atmospheric conditions. Using 20W-50 oil in higher ambient temperatures may reduce oil consumption.*

PREPARATION

Fuel

 **WARNING**

Gasoline is extremely flammable and can be explosive under certain conditions, creating the potential for serious burns. Turn the ignition switch to "OFF". Do not smoke.

Make sure the area is well-ventilated and free from any source of flame or sparks; this includes any appliance with a pilot light. Never fill the tank completely to the top. If the tank is filled completely to the top, heat may cause the fuel to expand and overflow through the vents in the tank cap. After refueling, make sure the tank cap is closed securely. If gasoline is spilled on the fuel tank, wipe it off immediately.

- Place the engine on level surface before fueling.
- Remove the fuel tank cap.
- Slowly pour fuel into the tank through the fuel strainer.
- Close the tank cap securely.


Engine Oil

Check the engine oil daily before starting the engine otherwise shortage of the engine oil may cause serious damage to the engine such as seizure.

- Place the engine on level surface. Clean area around the oil gauge before removing it.
- Remove the oil gauge and wipe it with a clean cloth.
- Pour the oil slowly to "FULL" mark on the oil gauge.
- Insert the oil gauge into tube WITHOUT SCREWING IT IN.
- Remove the oil gauge to check the oil level. The level should be between "ADD" and "FULL" marks. Do not overfill.
- Install and tighten the oil gauge.

Engine Oil Capacity

FS730V	1.8 L (1.9 US·qt) [when oil filter is not removed]
	2.0 L (2.1 US·qt) [when oil filter is removed]



- A. Oil Gauge
- B. Tube

NOTICE

The engine is shipped without engine oil.

STARTING

Start Engine

⚠ DANGER

Exhaust gas contains carbon monoxide, a colorless, odorless poisonous gas. Inhaling carbon monoxide can cause serious brain injury or death. **DO NOT** run the engine in enclosed areas. Operate only in a well-ventilated area.


⚠ WARNING

Engine exhaust may ignite combustible materials and cause a fire. Keep the area around the exhaust outlet clear. Locate the unit so that the exhaust outlet points toward an open area and is located at least one meter (3.3 feet) from any obstructions.


NOTE

- Be aware of the following in order to start the engine easily in cold weather.

- Use proper oil for expected temperature (See *FUEL AND OIL RECOMMENDATIONS* chapter). Use fresh gasoline.
- Protect the engine or the equipment from direct exposure to weather when not in operation.
- Before starting the engine, disconnect all possible external loads.
- Open the fuel valve on the equipment.
- Put the key into the ignition switch and turn to the ON or RUN position.
- Turn the key to the START position on the equipment. Normally the engine will start within 3 seconds.



A. Fuel Valve



B. Ignition Switch Key

NOTICE

Do not run the electric starter continuously for more than 5 seconds, otherwise the battery may discharge quickly. If the engine does not start right away, wait 15 seconds and try again.

NOTICE

Whenever you start engine, make sure oil lamp is not illuminated after engine starts. If oil lamp comes on, stop engine immediately and check oil level (if equipped).

OPERATING

Warming Up

To warm up the engine, run it for 3 to 5 minutes with the throttle lever in the "SLOW" speed position. Then move the throttle lever on the equipment to its "FAST" speed position before putting the equipment under load.

NOTICE

Allow engine to warm up sufficiently (3 to 5 minutes at idle) before applying a load. This will allow oil to reach all engine parts, and allow piston clearance to reach design specifications.

NOTICE

While warming up the engine, make sure the warning light (oil pressure) on dash is not on. The warning light must not be illuminated during engine operation (if equipped).

Engine Inclination

This engine will operate continuously at angles up to 25° in any direction.

Refer to the operating instructions of the equipment this engine powers. Because of equipment design or application, there may be more stringent restrictions regarding the angle of operation.

NOTICE

Do not operate this engine continuously at angles exceeding 25° in any direction. Engine damage could result from insufficient lubrication.

MIL (Malfunction Indicator Light)

The equipment has a MIL to indicate malfunction of the EFI system.

When the ECU of the engine detects the EFI system trouble, MIL illuminates.

If the MIL illuminates, consult an authorized Kawasaki engine dealer or equally qualified service facility.

Reduced Power Mode (Engine speed reduced to low idle)

When the ECU detects conditions of the engine as stated below, the ECU reduces the engine speed to low idle (Reduced Power Mode).

If the engine enters the reduced power mode, stop the engine as soon as safely possible and refer to the troubleshooting guide at the end of this book.

Service an engine that has entered reduced power mode as soon as possible. Operating in reduced power mode for extended periods of time can cause engine failure.

Causes of Reduced Power Mode

- Overheat of the engine (MIL on)
- Oil pressure is low
(if the oil switch is equipped/MIL off, Oil lamp on)
- Throttle valve control malfunction
(internal ECU malfunction/MIL on)
- Throttle position sensor malfunction
(internal Throttle body malfunction/MIL on)
- Hand throttle input sensor malfunction (MIL on)

STOPPING

Stopping the Engine

Ordinary Stop

- Move throttle lever to "SLOW" position.
- Keep running at the "SLOW" speed for about one minute.

<i>NOTICE</i>

<p>Engine damage can occur from run-on or after-burning if engine is stopped suddenly from high speed loaded operation. Reduce engine speed to idle for one minute before shutting engine off.</p>

- Turn the ignition switch to "OFF" position.

Emergency Stop

- Immediately turn the ignition switch to "OFF" position.
- Close the fuel valve on the equipment.

 WARNING

<p>Leaving the equipment with the key hanging in the ignition can allow operation by someone who does not know how to operate it. It may cause serious accident with injury. Always remove the key from unattended equipment.</p>
--

ADJUSTMENT

Engine Speed Adjustment

NOTE

- *Do not tamper with the EFI system setting to increase the engine speed. Every EFI system is adjusted at the factory.*
- *If any adjustment is necessary, see your authorized Kawasaki engine dealer or equally qualified service facility to perform the adjustment.*

MAINTENANCE

Maintenance, replacement, or repair of the emission control devices and systems may be performed by any nonroad engine repair establishment or individual.

Periodic Maintenance Chart

 WARNING
--

Prevent accidental starting during engine service by removing the spark plug caps.

NOTE

○ *The service intervals can be used as a guide. Service more frequently as necessary by operating conditions.*

MAINTENANCE	INTERVAL				
	Daily	Every 25 hr.	Every 100 hr.	Every 200 hr.	Every 300 hr.
Check and add engine oil.	●				
Check for loose or lost nuts and screws.	●				
Check for fuel and oil leakage.	●				
Check battery electrolyte level.	●				
◆ Check or clean air inlet screen.	●				
◆ Clean air cleaner foam element.		●			
◆ Clean air cleaner paper element.			●		
◆ ◇ Clean dust and dirt from cylinder and cylinder head fins.			●		
Tighten nuts and screws.			●		
Change engine oil.			●		
Clean and regap spark plugs.			●		
Change oil filter.				●	
◆ Replace air cleaner paper element.				●	
◇ Clean combustion chamber.					●
◇ Check and adjust valve clearance.					●
◇ Clean and lap valve seating surface.					●


◆: Service more frequently under dusty conditions.

◇: Service to be performed by an authorized Kawasaki engine dealer or equally qualified service facility.

24 MAINTENANCE

Oil Level Check

Check the oil level daily and before each time of operation. Be sure the oil level is maintained. See PREPARATION chapter.



A. Oil Gauge

B. Tube


Oil Change

Change oil every 100 hours.

- Run the engine to warm oil.
- Be sure the engine (equipment) is on level surface.
- Stop the engine.
- Remove the oil drain plug and drain the oil into a suitable container while engine is warm.

⚠ WARNING

Hot engine oil can cause severe burns. Allow engine temperature to drop from hot to warm level before draining and handling oil.



A. Oil Drain Plug

- Install the oil drain plug.
- Remove the oil gauge and refill with fresh oil (See FUEL AND OIL RECOMMENDATIONS chapter).
- Check the oil level (see PREPARATION chapter).

⚠ WARNING

Engine oil is a toxic substance. Dispose of used oil properly. Contact your local authorities for approved disposal methods or possible recycling.

26 MAINTENANCE

Oil Filter Change

- Change the oil filter every 200 hours of operation.

⚠ WARNING


Hot engine oil can cause severe burns. Allow engine temperature to drop from hot to warm level before attempting to remove oil filter.

- Drain the engine oil into a suitable container.

NOTICE

Before removing the oil filter, place suitable pan under filter connection.

- Rotate the oil filter counterclockwise to remove it.
- Coat a film of clean engine oil on the seal of new filter.
- Install new filter rotating it clockwise until the seal contacts the mounting surface. Then rotate the filter 3/4 turn more by hand.
- Supply engine oil as specified.
- Run the engine for about 3 minutes, stop the engine, and check any oil leakage around the filter.
- Add oil to compensate for oil level drop due to oil filter capacity (see PREPARATION chapter).



A. Oil Filter
B. Mounting Surface

⚠ WARNING

Engine oil is a toxic substance. Dispose of used oil properly. Contact your local authorities for approved disposal methods or possible recycling.

Air Cleaner Service


NOTICE

To prevent excessive engine wear, do not run the engine with the air cleaner removed.

Foam Element

Clean the foam element every 25 hours.

- Wash the foam element in detergent and water, and dry it thoroughly.



- A. Foam Element
- B. Paper Element

Paper Element

Clean the paper element every 100 hours.

- Clean the paper element by tapping gently to remove dust. If very dirty, replace the paper element with a new one.
Replace with a new paper element yearly or 200 hours. Whichever comes first.




NOTE

- *Operating in dusty or dirty condition may require more frequent maintenance than above.*

NOTICE

Do not wash paper element.
Do not oil foam or paper element.
Do not use pressurized air to clean paper elements.

28 MAINTENANCE



A. Air Cleaner Cover

B. Knob

C. Air Cleaner

D. Foam Element

E. Paper Element

Fuel Filter and Fuel Pump Service


⚠ WARNING

Improper use of solvents can result in fire or an explosion.

Do not use gasoline or low flash-point solvents to clean the fuel filter and/or the fuel pumps.

Clean only in a well ventilated area away from sources of sparks or flame, including any appliances with a pilot light.

- The fuel filter can not be disassembled. If the fuel filter gets clogged, replace it with a new one.
- The fuel pumps can not be disassembled. If the fuel pump fails, replace it with a new one.



- A. Fuel Filter
- B. Fuel Pump (Electric)
- C. Fuel pump (Pulse)

30 MAINTENANCE

Spark Plug Service

⚠ WARNING


Engines can become extremely hot during normal operation. Hot engine components can cause severe burns. Stop the engine and allow it to cool before checking spark plugs.

Clean or replace the spark plugs and reset the gap every 100 hours of operation.

- Disconnect the spark plug caps from the spark plugs and remove the spark plugs.
- Clean the electrodes by scraping or using a wire brush to remove carbon deposits.
- Inspect for cracked porcelain, other wear or damage. Replace the spark plug with a new one if necessary.
- Check the spark plug gap and reset it if necessary. The gap must be 0.75 mm (0.030 in). To change the gap, bend only the side electrode, using a spark plug tool.
- Install and tighten the spark plugs to 22 N·m (2.2 kgf·m, 16 ft·lb).
- Fit the spark plug caps on the spark plugs securely.
- Pull up the spark plug caps lightly to make sure of the installation of the spark plug caps.

RECOMMENDED SPARK PLUG

NGK.....BPR4ES



A. Spark Plug Gap
B. Electrodes

Fuse Service

A blade type fuse is in the fuse case located on the side of the engine.

If a fuse blows during operation, inspect the cause, and then replace it with a new fuse of proper amperage.

Fuse Rating	30-amp Automotive Blade-type
-------------	------------------------------

32 MAINTENANCE

Cooling System Cleaning

Before each operation, check that the air inlet (rotary) screen is free from grass and debris. Clean the screen if necessary.

Check dust or debris inside fan housing. To check inside, remove the air cleaner cover and see inside from the inspection ports of fan housing. Clean or blow the dust if needed. If it is difficult to clean the dust with the ports, remove the fan housing and clean the dirt completely.

Every 100 hours of operation, check and clean the cooling fins and the inside of engine shrouds to remove grass, chaff or dirt clogging the cooling system and causing overheating.

Cleaning procedures are as below.


- Remove the air cleaner cover and cleaner element assy.
- Loosen the screws and remove the voltage regulator.
- Loosen the screws and remove the air inlet guard.
- Remove torx bolts and remove the air inlet screen.
- Loosen three bolts and remove three bolts at the fan housing.
- Remove the fan housing.
- Clean and blow out the dust or debris from the cooling fan and the engine body.

NOTE

- Cover the inlet port of the throttle body to keep dust out of the opening.




NOTICE

Do not run engine before all cooling system parts are reinstalled to keep cooling as intended.



A. Check the inlet screen.


B. Check and see dust from the inspection ports.




- A. Remove
- B. Remove torx bolt and screen.
- C. Loose bolts.
- D. Loose bolt.
- E. Remove bolts.
- F. Remove fan housing.

34 MAINTENANCE

4



A. Clean and blow dust or debris.



B. Cover the intake port.

STORAGE

Engine Storage Procedure

When not operating your Kawasaki engine more than 30 days, add fuel stabilizer to fuel tank and run engine for 5 minutes then drain the fuel tank.

After draining the fuel tank, run the engine at low idle until engine stalls.

⚠ WARNING

Gasoline is extremely flammable and can be explosive under certain conditions.


Drain fuel before storing the equipment for extended periods.

Drain gasoline in a well ventilated area away from any source of flame or sparks, including any appliances with a pilot light. Store gasoline in an approved container in safe location.

⚠ WARNING

Gasoline is a toxic substance. Dispose of gasoline properly. Contact your local authorities for approved disposal methods.

- Remove the spark plugs and pour approx 1-2 mL (1/2 teaspoon) of engine oil through the spark plug holes then screw the spark plugs in after cranking the engine a few times. Slowly crank the engine until you feel the compression then leave it there. This traps the air inside the cylinders and prevents rust inside the engine.
- Wipe the body with oily cloth.
- Wrap the engine with plastic sheeting and store it in a dry place.
- Change engine oil for next use after period of storage. (Refer to MAINTENANCE chapter for Oil Change section).



A. Spark Plug Hole

TROUBLESHOOTING GUIDE

If the engine malfunctions, carefully examine the symptoms and the operating conditions, and use the table below as a guide to troubleshooting.

Symptom		Probable Cause	Remedy
Engine won't start or output is low	Insufficient compression	Loose spark plugs	Tighten properly
		Faulty pistons, cylinders, piston rings or head gaskets	◇
		Faulty valves	
		Loose cylinder head bolts	
	No fuel to combustion chamber	No fuel in fuel tank	Fill fuel tank
		Fuel valve is not in "ON" position.	Open fuel valve lever.
		Clogged fuel filter or tube	Change fuel filter or fuel tube
		Clogged air vent in tank cap	Clean fuel tank cap
		Faulty fuel system	◇
	Spark plugs fouled by fuel	Clogged air cleaner	Replace
		Incorrect grade/type of fuel	Change fuel
		Water in fuel	
		Over-rich fuel/air mixture	◇
		Faulty fuel system	

TROUBLESHOOTING GUIDE 37

Symptom		Probable Cause	Remedy
Engine won't start or output is low	No spark or weak spark	Faulty spark plugs	Replace spark plugs
		Engine switch is in "OFF" position	Turn engine switch to "START" position (See M)
		Faulty ignition coils	◇
Low output	Engine overheats	Clogged air cleaner	Replace
		Air inlet screen or cooling air path clogged with dirt	Clean
		Insufficient engine oil	Replenish or change oil
		Carbon build-up in combustion chamber	◇
	Engine speed won't increase	Faulty E-governor	◇

◇ : Service to be performed by an authorized Kawasaki engine dealer or equally qualified service facility.

M : For Control Panel Switch Type, move the throttle lever on the equipment away from it slow speed end to turn the engine switch to "START" position.

38 TROUBLESHOOTING GUIDE

Reduced Power mode

Symptom		Probable Cause	Remedy
Engine speed reduced to low idle.	Overheat of the engine (MIL on)	Debris or dust is inside shroud	Clean (refer to Cooling System Cleaning section in the maintenance chapter)
		Temperature sensor or circuit malfunction	◇
	Low oil pressure (If oil switch is equipped) (MIL off/Oil lamp on)	Low oil level	Add oil (refer to Oil Level Check section in the Maintenance chapter)
		Oil switch or circuit malfunction	◇
		Lubrication system malfunction	◇
	Hand throttle input sensor malfunction (MIL on)	Wiring issue or sensor malfunction	◇
	Internal ECU/throttle body malfunction (MIL on)	Throttle valve control malfunction	◇
		Throttle position sensor malfunction	

◇ : Service to be performed by an authorized Kawasaki engine dealer or equally qualified service facility.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

To help preserve the environment, properly discard used batteries, oils and fluids, or other engine components.

Consult your authorized Kawasaki engine dealer or equally qualified service facility or local environmental waste agency for their proper disposal procedure. This also applies to disposal of the entire engine at the end of its life.

SPECIFICATIONS

	FS730V EFI
Type	Air-cooled, 4-stroke OHV 4Valves, V-twin cylinder, gasoline engine
Bore × Stroke	78 × 76 mm (3.07 × 2.93 in.)
Displacement	726 mL (44.30 cu.in.)
Ignition System	Electronic ignition
Direction of rotation	Counterclockwise facing the PTO Shaft
Starting system	Electric starter
Dry weight : kg (lbs)	46.5 kg (102.4 lbs)

NOTE

- *Specifications are subject to change without notice.*
- *Dry weight excludes that of the fuel tank and the muffler.*

ESPAÑOL

Motor de propósito general Manual del propietario

Instrucciones originales

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Siempre que vea los símbolos que se muestran a continuación, preste atención a las instrucciones. Siga siempre prácticas seguras de funcionamiento y mantenimiento.

PELIGRO

PELIGRO indica una situación peligrosa que, de no evitarse, provocará daños personales graves o un accidente mortal.

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA indica una situación peligrosa que, de no evitarse, puede provocar daños personales graves o un accidente mortal.

AVISO

Los **AVISOS** se utilizan para aquellas prácticas en las que no hay riesgo de daños personales.

NOTA

- *NOTA* indica que contiene información de ayuda o guía para la operación o el mantenimiento de la motocicleta.

LÉAME PRIMERO

Por su seguridad, asegúrese de leer y comprender este manual del propietario antes de utilizar este MOTOR.

PELIGRO

Los gases del tubo de escape contienen monóxido de carbono, un gas tóxico, incoloro e inodoro. La inhalación de monóxido de carbono puede provocar lesiones cerebrales graves o la muerte.

NO ponga en marcha el motor en espacios cerrados. Póngalo en marcha únicamente en lugares bien ventilados. La gasolina es muy inflamable y puede explotar en determinadas condiciones, con el consiguiente riesgo de quemaduras graves. Al realizar el repostaje, revisión del sistema de combustible, vaciado de gasolina y/o ajuste del carburador:

Antes de repostar, pare el motor y deje que se enfríe.

NO fume.

Asegúrese de que el área esté bien ventilada y que no haya ninguna fuente de llamas o chispas, incluidos aparatos con llama piloto.

NO rellene el depósito de forma que el nivel de combustible sobrepase la boca de llenado o la superficie de nivel del indicador de nivel. Si se sobrepasa, el calor puede hacer que el combustible salga y desborde por los orificios de ventilación de la tapa del depósito. Limpie inmediatamente la gasolina que se haya derramado.

Los motores pueden calentarse considerablemente durante el normal funcionamiento.

Para evitar el riesgo de incendio:

Separe el motor al menos 1 m (3,3 pies) de cualquier edificio, obstrucción u otro tipo de objeto inflamable.

NO coloque objetos inflamables cerca del motor.

NO deje expuesto el tubo de escape del motor a materiales combustibles.

NO utilice el motor en ningún terreno no construido en el que haya árboles, maleza o pastos, a menos que haya instalado un apagachispas en el silenciador.

Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, **NO toque las bujías de encendido, sus capuchones o cables cuando el motor esté funcionando. Para evitar quemaduras graves, NO toque el motor o el silenciador cuando estén calientes.**

El motor se calienta con el uso. Antes de reparar o extraer piezas, pare el motor y deje que se enfríe.

NO ponga las manos ni los pies cerca de las piezas que se mueven o giran. Coloque una cubierta de protección sobre la polea, la correa trapezoidal o el acoplamiento.

NO utilice el motor a velocidades excesivas. Ya que se podrían causar heridas graves.

Retire siempre los capuchones de las bujías de encendido al realizar el mantenimiento del motor para evitar que éste se encienda por accidente.

Asegúrese de leer y comprender las etiquetas de advertencia situadas en el motor. Si falta alguna etiqueta, está rota o desgastada, obtenga una de recambio en un distribuidor autorizado de motores Kawasaki y colóquela en el lugar correcto.

INFORMACIÓN SOBRE CONTROL DE EMISIONES

Información sobre el combustible

ESTE MOTOR ESTÁ CERTIFICADO PARA FUNCIONAR ÚNICAMENTE CON GASOLINA NORMAL SIN PLOMO. Se recomienda el uso de un mínimo de 87 octanos del índice antidetonante. El índice antidetonante se anuncia en los surtidores de las estaciones de servicio de Estados Unidos.

Información sobre control de emisiones

A fin de proteger el medio ambiente en el que todos vivimos, Kawasaki ha incorporado un sistema de control de emisiones de escape que cumple todas las normas de la Agencia Estadounidense para la Protección Medioambiental y la Junta de Recursos del Aire de California. Asimismo, dependiendo de la fecha de fabricación del motor, puede tener asignado un periodo de durabilidad de las emisiones.

* Consulte a continuación el periodo de durabilidad de las emisiones del motor que puede aplicarse a su motor.

Sistema de control de emisiones de escape

El sistema de control de emisiones de escape aplicado a este motor consta de un sistema de Inyección Electrónica de Combustible (EFI) y un sistema de encendido que disponen de características óptimas de reglaje del encendido. La calibración del sistema EFI permite proporcionar características específicas de mezcla de aire/combustible y un ahorro óptimo de combustible con un filtro de aire y sistema de escape adecuados.

Con el propósito de eliminar los gases de combustión, también se incorpora un sistema de control de emisiones del cárter sellado. Los gases de combustión se dirigen hacia una cámara con respiradero a través del cárter y, desde allí, al filtro de aire.

Periodo de conformidad de las emisiones del motor

California

Motores mayores o iguales que 225 cc

Periodo de durabilidad: 500 horas

Todos los demás Estados

Motores mayores o iguales que 225 cc

Periodo de durabilidad: 500 horas (Categoría B)

* Si su motor tiene asignado un periodo de durabilidad de las emisiones, figurará en la etiqueta de certificación fijada en el motor (INFORMACIÓN IMPORTANTE DEL MOTOR).

Información de ajuste del rendimiento a gran altitud

Los modelos de motor con inyección de combustible no requieren ajuste del rendimiento a gran altitud.

Mantenimiento y garantía

Resulta necesario realizar un mantenimiento adecuado para asegurar que el motor mantenga niveles bajos de emisiones. Este Manual del propietario incluye las recomendaciones de mantenimiento para su motor. Los elementos identificados por el Gráfico de mantenimiento periódico resultan necesarios para garantizar el cumplimiento de las normas aplicables.

El propietario del motor es responsable de garantizar la realización del mantenimiento recomendado de conformidad con las instrucciones indicadas en este Manual del propietario, y asumirá el coste correspondiente.

La Garantía limitada del sistema de control de emisiones de Kawasaki requiere la devolución del motor a un distribuidor autorizado de motores Kawasaki para realizar las medidas de subsanación necesarias bajo la garantía. Lea la garantía atentamente y mantenga su validez mediante el cumplimiento de las obligaciones estipuladas del propietario.

Alteración prohibida con el sistema de control de emisiones

La legislación federal y la legislación del estado de California prohíben los siguientes actos o la inducción a realizarlos: (1) la retirada o desactivación por parte de cualquier persona, excepto que se realice por motivos de mantenimiento, reparación o sustitución, de cualquier dispositivo o elemento de diseño incorporado en cualquier motor nuevo para fines de control de emisiones antes de su venta o entrega al comprador final o mientras se encuentre en uso, o (2) el uso del motor después de que cualquier persona haya retirado o desactivado dicho dispositivo o elemento de diseño.

La manipulación de las siguientes piezas originales relacionadas con la emisión se encuentra entre los actos considerados como manipulación indebida.

- Sistema de inyección de combustible y sus piezas internas
- Bujía de encendido
- Sistema de encendido electrónico
- Elemento del filtro de combustible
- Elemento del filtro de aire
- Cárter
- Cabeza del cilindro
- Cámara con respiradero y piezas internas
- Conducto y tubo de admisión

PRÓLOGO

Gracias por la compra de este motor Kawasaki.

Lea atentamente este manual antes de estrenar su nuevo motor a fin de familiarizarse bien con el funcionamiento correcto y el control del motor, sus características, capacidades y limitaciones.

Asimismo, lea también el manual de los equipos incluidos en este motor.

Para garantizar una vida larga y sin problemas de su motor, siga las instrucciones sobre cuidados y mantenimiento que se describen en este manual. Tenga siempre este manual a mano para consultarlo cuando sea necesario. Este manual debe considerarse una parte permanente del motor y deberá entregarlo con el motor cuando lo venda.

Tenga en cuenta que las fotografías e ilustraciones de este manual se basan en el modelo FS730V EFI como ejemplo habitual entre otros modelos similares.

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este documento puede ser reproducida sin el previo consentimiento por escrito de Kawasaki.

Toda la información contenida en esta publicación está basada en la información más reciente que está disponible en el momento de la publicación. No obstante, pueden existir diferencias leves entre el producto real y las ilustraciones y el texto del manual.

Todos los productos están sujetos a cambios sin previo aviso u obligación.


KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES, LTD.
Motorcycle & Engine Company

ÍNDICE


INFORMACIÓN GENERAL	8	PARADA	20
Ubicación de las etiquetas relacionadas con la seguridad	8	Parada del motor	20
Ubicación de las piezas	9	Parada normal	20
Número de serie del motor	10	Parada de emergencia	20
Especificaciones de puesta a punto	10	AJUSTE	21
Capacidad de aceite del motor	11	Ajuste de la velocidad del motor	21
Capacidad de la batería	11	MANTENIMIENTO	22
RECOMENDACIONES DE COMBUSTIBLE Y ACEITE	12	Tabla de mantenimiento periódico	22
Combustible	12	Comprobación del nivel de aceite	24
Aceite del motor	13	Cambio de aceite	24
PREPARACIÓN	14	Cambio del filtro de aceite	26
Combustible	14	Mantenimiento del filtro de aire	28
Aceite del motor	15	Elemento de espuma	28
ARRANQUE	16	Elemento de papel	28
Puesta en marcha del motor	16	Mantenimiento del filtro y la bomba de combustible	30
FUNCIONAMIENTO	18	Mantenimiento de la bujía de encendido	31
Calentamiento	18	Mantenimiento de los fusibles	32
Inclinación del motor	18	Limpieza del sistema de refrigeración	32
MIL (Luz indicadora de mal funcionamiento) ..	19	ALMACENAMIENTO	36
Modo de potencia reducida (Velocidad del motor reducida al ralentí bajo)	19	Procedimiento de almacenamiento del motor ..	36
Causas del modo de potencia reducida	19	SOLUCIÓN DE AVERÍAS	38
		PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL	41
		ESPECIFICACIONES	42

INFORMACIÓN GENERAL



Ubicación de las etiquetas relacionadas con la seguridad



- A. Mantenimiento del motor
- B. Etiqueta de advertencia
- C. Etiqueta de emisiones
- D. Etiqueta del producto (Número de serie del motor)



Ubicación de las piezas




- | | |
|--|--|
| A. Indicador de aceite/
llenado | J. Regulador de voltaje |
| B. Filtro de aceite | K. Tubo de combustible |
| C. Tapón de drenaje de
aceite | L. Filtro de combustible |
| D. Filtro de aire | M. Bomba de combustible
(eléctrico) |
| E. Cuerpo del acelerador/
ECU | N. Bomba de combustible
(pulso) |
| F. Tapa de la bujía/bujía | O. Inyector |
| G. Protector/Rejilla de
entrada de aire | P. Conector de
diagnóstico |
| H. Carcasa del ventilador | Q. Conector de 10 pines |
| I. Motor de arranque
eléctrico | R. Conector de 8 pines |
| | S. Fusible |

10 INFORMACIÓN GENERAL

Número de serie del motor

El número de serie del motor es el único medio para identificar específicamente su motor con respecto de otros del mismo tipo de modelo.

Necesitará el número de serie del motor cuando realice un pedido de piezas al distribuidor autorizado de motores Kawasaki o centro de servicio de similar cualificación.



A. Número de serie del motor

Especificaciones de puesta a punto

ELEMENTO	Especificaciones
Reglaje del encendido	No permite ajuste
Bujías de encendido: Separación entre los electrodos	NGK BPR4ES 0,75 mm (0,030 pulg.)
Ralentí mínimo	1.550 rpm
Ralentí máximo	3.600 rpm
Holgura de las válvulas	IN 0,10 a 0,15 mm (0,002 a 0,004 pulg.) EX 0,10 a 0,15 mm (0,002 a 0,004 pulg.)
Otras especificaciones	No se necesitan otros ajustes

NOTA

- *El ralentí máximo y mínimo pueden variar en función del equipo en el que se utilice el motor. Consulte la especificación del equipo.*

Capacidad de aceite del motor

Capacidad de aceite del motor

FS730V	1,8 L [cuando no se ha retirado el filtro de aceite]
	2,0 L [cuando se ha retirado el filtro de aceite]

Capacidad de la batería

ADVERTENCIA

Por seguridad eléctrica, retire siempre el cable del borne negativo (-) de la batería antes de intentar realizar cualquier reparación o labor de mantenimiento.

Capacidad de batería recomendada

Capacidad mínima recomendada para la batería

Clase 12 V 550 CCA

— RECOMENDACIONES DE COMBUSTIBLE Y ACEITE —

Combustible

Utilice sólo gasolina de tipo normal sin plomo, limpia y sin reciclar.

AVISO

No mezcle aceite con gasolina.

Octanaje

El octanaje de una gasolina es una medida de sus resistencia ante la "detonación". **El índice antidetonante recomienda el uso de un mínimo de 87 octanos.** El índice antidetonante se anuncia en los surtidores de las estaciones de servicio de Estados Unidos.

NOTA

- Si se producen "detonaciones o golpeteo", utilice otra marca de gasolina o un octanaje superior.
- Cuando el motor Kawasaki no se utilice más de una vez al mes, podrá mezclar un estabilizador de combustible en la gasolina del depósito de combustible. Los aditivos del estabilizador de combustible pueden evitar la oxidación de combustible.

Compuestos oxigenados

A la gasolina se le añaden compuestos oxigenados (etanol o MTBE). Si utiliza combustible oxigenado, asegúrese de que no contenga plomo y de que cumpla los requisitos mínimos de octanaje.

A continuación se detallan los porcentajes aprobados por EPA de compuestos oxigenados en el combustible.

ETANOL: (Alcohol etílico o de grano)

Puede utilizar gasolina que contenga un volumen de hasta un 10% de etanol.

MTBE: (Metilterbutil éter)

Puede utilizar gasolina que contenga un volumen de hasta un 15% de MTBE.

METANOL: (Alcohol de metilo o de madera)

Puede utilizar gasolina que contenga un volumen de hasta un 5% de metanol, siempre que también contenga codisolventes e inhibidores de corrosión para proteger el sistema de combustible. La gasolina que contenga más de un 5% de volumen de metanol puede producir problemas de arranque o rendimiento. También puede dañar las piezas de metal, goma y plástico del sistema de combustible.


Aceite del motor

Se recomiendan los siguientes aceites para el motor.

Clasificación del servicio API: SJ o SL.

Viscosidad del aceite

Seleccione la viscosidad en función de la temperatura, como sigue:



NOTA

- A pesar de que se recomienda utilizar el aceite de motor 10W-40 para la mayoría de las condiciones, puede que resulte necesario utilizar un aceite de viscosidad diferente según las condiciones atmosféricas. El uso de aceite 20W-50 a temperaturas ambiente más altas puede reducir el consumo de aceite.

PREPARACIÓN

Combustible

ADVERTENCIA

La gasolina es muy inflamable y puede explotar en determinadas condiciones, con el consiguiente riesgo de quemaduras graves. Desactive el interruptor de contacto. No fume.

Asegúrese de que el área esté bien ventilada y de que no exista riesgo alguno de que se produzcan llamas o chispas; esto incluye cualquier dispositivo con llama piloto. Nunca llene el depósito completamente hasta el vértice superior. Si el depósito se llena completamente hasta arriba, el calor puede hacer que el combustible se expanda y se derrame a través de los respiros del tapón del depósito. Después de haber llenado el depósito, asegúrese que el tapón del depósito está bien cerrado. Si la gasolina se derrama sobre el depósito de combustible, límpielo inmediatamente.

- Antes del repostaje, coloque el motor en una superficie nivelada.
- Retire el tapón del depósito de combustible.
- Vierta el combustible lentamente en el depósito, a través del colador de combustible.
- Cierre firmemente la tapa del depósito.


Aceite del motor

Revise el aceite del motor diariamente antes de poner en marcha el motor, de lo contrario, la escasez de aceite del motor podría causar daños graves al motor, como por ejemplo, el agarrotamiento.

- Coloque el motor sobre una superficie nivelada.
Limpie el área alrededor del indicador de aceite antes de extraerlo.
- Extraiga el indicador de aceite y límpielo con un paño limpio.
- Vierta el aceite lentamente hasta la marca "FULL" (Lleno) del indicador.
- Inserte el indicador de aceite en el tubo SIN ENROSCARLO.
- Extraiga el indicador de aceite y compruebe el nivel de aceite. El nivel debe encontrarse entre las marcas "ADD" (Añadir) y "FULL" (Lleno). No sobrepase la marca FULL.
- Instale y apriete el indicador de aceite.

Capacidad de aceite del motor

FS730V	1,8 L [cuando no se ha retirado el filtro de aceite]
	2,0 L [cuando se ha retirado el filtro de aceite]



A. Indicador de aceite
B. Tubo

AVISO

El motor se entrega sin aceite.

ARRANQUE

Puesta en marcha del motor

PELIGRO

Los gases del tubo de escape contienen monóxido de carbono, un gas tóxico, incoloro e inodoro. La inhalación de monóxido de carbono puede provocar lesiones cerebrales graves o la muerte. **NO** ponga en marcha el motor en espacios cerrados. Póngalo en marcha únicamente en lugares bien ventilados.


ADVERTENCIA

El escape del motor puede inflamar los materiales combustibles y provocar un incendio.


Mantenga despejada la zona cercana a la salida de escape. Coloque la unidad de forma que dicha salida esté orientada hacia un área despejada y en una ubicación con una distancia de al menos un metro de cualquier obstrucción.

NOTA

- *Tenga en cuenta lo siguiente para arrancar el motor sin problemas cuando las temperaturas sean bajas.*
 - *Utilice el aceite adecuado para la temperatura prevista (consulte el capítulo RECOMENDACIONES DE COMBUSTIBLE Y ACEITE). Utilice gasolina nueva.*
 - *No deje el motor ni el equipo a la intemperie cuando no se esté utilizando.*
 - *Antes de arrancar el motor, desconecte todas las posibles cargas exteriores.*
-
- Abra la válvula de combustible del equipo.
 - Ponga la llave en el interruptor de encendido y gírela a la posición "ON" o "RUN".
 - Gire la llave hasta la posición START (Arranque) del equipo. Normalmente el motor se pone en marcha en menos de 3 segundos.



A. Válvula de combustible



B. Llave de contacto

AVISO

No accione continuamente el motor de arranque eléctrico durante más de 5 segundos, de lo contrario, la batería se podrá descargar rápidamente. Si el motor no arranca enseguida, espere 15 segundos y vuelva a intentarlo.

AVISO

Siempre que arranque el motor, compruebe que la luz de aceite no se encienda después del arranque.
Si la luz de aceite se enciende, pare el motor inmediatamente y compruebe el nivel de aceite (de equiparse).

FUNCIONAMIENTO

Calentamiento

Para calentar el motor, hágalo funcionar de 3 a 5 minutos con la palanca del acelerador en la posición de velocidad “SLOW” (Lento). A continuación, mueva la palanca del acelerador del equipo hasta la posición de velocidad “FAST” (Rápido) antes de poner el equipo bajo carga.

AVISO

Deje que el equipo se caliente lo suficiente (de 3 a 5 minutos al ralentí) antes de acelerarlo. De esta forma el aceite llega a todas las partes del motor y permite que la holgura del pistón alcance las especificaciones de diseño.

AVISO

Mientras se calienta el motor, asegúrese de que la luz de aviso (presión de aceite) no esté encendida en el tablero de instrumentos. La luz de aviso no debe estar iluminada (de equiparse) durante la operación del motor.

Inclinación del motor

Este motor funcionará de forma continuada con inclinaciones de hasta 25° en cualquier dirección.

Lea las instrucciones de funcionamiento del equipo en el que se utilice este motor. Debido al diseño o a la aplicación de dicho equipo, pueden existir restricciones más estrictas respecto al ángulo de funcionamiento.

AVISO

No utilice este motor de forma continuada con inclinaciones superiores a 25° en cualquier dirección, ya que se podrían producir daños en el mismo debido a una falta de lubricación.

MIL (Luz indicadora de mal funcionamiento)

El equipo cuenta con una luz MIL para indicar el mal funcionamiento del sistema EFI.

La luz MIL se ilumina cuando la ECU del motor detecta una avería en el sistema EFI.

Si se ilumina la MIL, consulte con su distribuidor autorizado de motores Kawasaki o con un centro de servicio de similar cualificación.

Modo de potencia reducida (Velocidad del motor reducida al ralentí bajo)

Cuando la ECU detecta que el motor está en las siguientes condiciones, la ECU reduce la velocidad del motor hasta el ralentí bajo (modo de potencia reducida).

Si el motor entra en el modo de potencia reducida, déteñalo tan pronto como sea posible y consulte la guía de solución de problemas al final de este manual.

Realice cuanto antes el servicio de un motor que ha entrado en el modo de potencia reducida. La operación en el modo de potencia reducida por un período de tiempo prolongado puede causar la avería del motor.

Causas del modo de potencia reducida

- Sobrecalentamiento del motor (MIL encendida)
- La presión de aceite es baja
(si está equipado con interruptor de aceite/MIL apagada, luz de aceite encendida)
- Mal funcionamiento del control de la válvula del acelerador (mal funcionamiento interno de la ECU/MIL encendida)
- Mal funcionamiento del sensor de posición del acelerador (mal funcionamiento interno del cuerpo del acelerador/MIL encendida)
- Mal funcionamiento del sensor de entrada del acelerador manual (MIL encendida)

PARADA

Parada del motor

Parada normal

- Mueva la palanca del acelerador hasta la posición "SLOW" (Lento).
- Déjelo funcionar a la velocidad "SLOW" (Lento) durante aproximadamente un minuto.

AVISO

Si el motor se estaba utilizando a alta velocidad y se para de repente, se pueden producir daños en el mismo debido al funcionamiento en vacío o a la persistencia de la combustión durante el periodo de expansión. Reduzca la velocidad del motor hasta el ralentí durante un minuto antes de pararlo.

- Ponga el interruptor de encendido en la posición "OFF" (Apagado).

Parada de emergencia

- Ponga inmediatamente el interruptor de encendido en la posición "OFF" (Apagado).
- Cierre la válvula de combustible del equipo.

ADVERTENCIA

Dejar el equipo con la llave colgada en el encendido podría dar lugar a la operación por parte de personal inexperto. Podría provocar un accidente grave y lesiones. Siempre retire la llave del equipo desatendido.

AJUSTE

Ajuste de la velocidad del motor

NOTA

- *No modifique el ajuste del sistema EFI para aumentar la velocidad del motor. Todos los sistemas EFI se ajustan en fábrica.*
- *En caso de que sea necesario un ajuste, consulte con un distribuidor autorizado de motores Kawasaki o con un centro de servicio de similar cualificación para que le realicen el ajuste.*

MANTENIMIENTO

El mantenimiento, sustitución o reparación de los dispositivos y sistemas de control de emisiones pueden realizarse a través de cualquier taller o técnico de motores no diseñados para vehículos.

Tabla de mantenimiento periódico

 ADVERTENCIA
--

Evite el arranque accidental durante el servicio del motor retirando las tapas de las bujías.
--

NOTA

- *Los intervalos de mantenimiento se pueden utilizar como guía. El mantenimiento se deberá realizar con mayor frecuencia dependiendo de las condiciones de funcionamiento.*

MANTENIMIENTO	INTERVALO				
	Diario	Cada 25 h	Cada 100 h	Cada 200 h	Cada 300 h
Comprobar y añadir aceite de motor.	●				
Comprobar si hay tuercas o tornillos flojos o falta alguno de estos elementos.	●				
Comprobar si hay fugas de combustible o de aceite.	●				
Comprobar el nivel de electrolito de la batería.	●				
◆ Comprobar o limpiar la rejilla filtradora de entrada de aire.	●				
◆ Limpiar el elemento de espuma del filtro de aire.		●			
◆ Limpiar el elemento de papel del filtro de aire.			●		
◆ Limpiar el polvo y la suciedad del cilindro y aletas de la cabeza del cilindro.			●		
◇ Apretar las tuercas y tornillos.			●		
◇ Cambiar el aceite del motor.			●		
◇ Limpiar y reajustar la separación entre los electrodos de las bujías de encendido.			●		
◇ Cambiar el filtro de aceite.				●	
◆ Sustituir el elemento de papel del filtro de aire				●	
◇ Limpiar la cámara de combustión.					●
◇ Comprobar y ajustar la holgura de las válvulas.					●
◇ Limpiar y rectificar la superficie de asiento de la válvula.					●


◆: Es necesario realizar operaciones de mantenimiento con mayor frecuencia cuando hay mucho polvo.

◇: El mantenimiento se realizará a través de un distribuidor autorizado de motores Kawasaki o centro de servicio de similar cualificación.

24 MANTENIMIENTO

Comprobación del nivel de aceite

Compruebe el nivel de aceite a diario y antes de cada uso. Asegúrese de que el nivel de aceite sea constante. Consulte el capítulo "PREPARACIÓN".



A. Indicador de aceite

B. Tubo

Cambio de aceite


Cambie el aceite cada 100 horas.

- Arranque el motor para calentar el aceite.
- Asegúrese de que el motor (equipo) se encuentre sobre una superficie nivelada.
- Pare el motor.
- Quite el tapón de drenaje de aceite y extraiga el aceite a un contenedor adecuado mientras el motor está caliente.

⚠ ADVERTENCIA

El aceite caliente del motor puede provocar quemaduras graves.

Deje que la temperatura del motor descienda de caliente a templada antes de extraer y manejar el aceite.



A. Tapón de drenaje de aceite

- Instale el tapón de drenaje de aceite.
- Extraiga el indicador de nivel del aceite y rellene con aceite nuevo (Consulte el capítulo "RECOMENDACIONES DE COMBUSTIBLE Y ACEITE").
- Verifique el nivel de aceite (consulte el capítulo "PREPARACIÓN").

⚠ ADVERTENCIA

El aceite del motor es una sustancia tóxica. Deshágase del aceite utilizado de la forma más adecuada. Póngase en contacto con las autoridades locales para obtener información sobre los métodos autorizados de eliminación de residuos o el posible reciclaje.

26 MANTENIMIENTO

Cambio del filtro de aceite

- Cambie el filtro de aceite cada 200 horas de uso.

⚠ ADVERTENCIA

**El aceite caliente del motor puede provocar quemaduras graves.
Deje que la temperatura del motor descienda de caliente a templada antes de intentar quitar el filtro de aceite.**


- Drene el aceite de motor en un recipiente adecuado.

AVISO

Antes de extraer el filtro de aceite, coloque una bandeja adecuada debajo de la conexión del filtro.

- Gire el filtro de aceite en el sentido contrario a las agujas del reloj y extráigalo.
- Extienda una película de aceite de motor limpio en el sello del nuevo filtro.
- Instale el nuevo filtro girándolo en el sentido de las agujas del reloj hasta que haga contacto con la superficie de montaje. A continuación, gire adicionalmente el filtro 3/4 de vuelta con la mano.

- Añada el aceite del motor según las especificaciones.
- Mantenga el motor en funcionamiento durante aproximadamente 3 minutos, párelo y compruebe si hay fugas de aceite alrededor del filtro.
- Añada aceite para compensar la bajada del nivel debido a la capacidad del filtro de aceite (consulte en el capítulo "PREPARACIÓN").



A. Filtro de aceite
B. Superficie de montaje

 **ADVERTENCIA**

El aceite del motor es una sustancia tóxica. Deshágase del aceite utilizado de la forma más adecuada. Póngase en contacto con las autoridades locales para obtener información sobre los métodos autorizados de eliminación de residuos o el posible reciclaje.

28 MANTENIMIENTO

Mantenimiento del filtro de aire


AVISO

Para evitar el desgaste excesivo del motor, evite que el motor funcione sin filtro de aire.

Elemento de espuma

Limpie el elemento de espuma cada 25 horas.

- Lave el elemento de espuma con agua y detergente y séquelo completamente.



A. Elemento de espuma

B. Elemento de papel

Elemento de papel

Limpie el elemento de papel cada 100 horas.

- Para limpiar este elemento de papel, golpéelo suavemente para quitar el polvo. Si está muy sucio, sustitúyalo por uno nuevo. Sustituya el elemento de papel una vez al año o cada 200 horas de uso. Lo que se produzca antes.

NOTA




- *El funcionamiento en condiciones de polvo o suciedad podría requerir un mantenimiento más frecuente del especificado arriba.*

AVISO

No lave el elemento de papel.

No aplique aceite al elemento de papel o de espuma.

No utilice aire a presión para limpiar el elemento de papel.



- A. Cubierta del filtro de aire
- B. Perilla
- C. Filtro de aire
- D. Elemento de espuma
- E. Elemento de papel

Mantenimiento del filtro y la bomba de combustible


⚠ ADVERTENCIA

El uso incorrecto de disolventes puede causar un incendio o una explosión.

No utilice gasolina ni disolventes con baja temperatura de inflamación para limpiar el filtro de combustible o la bomba de combustible.

La limpieza se debe realizar siempre en un lugar bien ventilado, lejos de fuentes de chispas o llamas, incluyendo cualquier aparato con luz piloto.

- El filtro de combustible no se puede desmontar. Si se obstruye, sustitúyalo por uno nuevo.
- La bomba de combustible no se puede desmontar. Si ésta falla, sustitúyala por una nueva.



- A. Filtro de combustible
- B. Bomba de combustible (eléctrico)
- C. Bomba de combustible (pulso)

Mantenimiento de la bujía de encendido

⚠ ADVERTENCIA

Los motores pueden calentarse considerablemente durante el normal funcionamiento. Los componentes calientes del motor pueden provocar quemaduras graves. Pare el motor y deje que se enfríe antes de comprobar las bujías de encendido.


Limpie o reemplace las bujías y ajuste la separación cada 100 horas de funcionamiento.

- Retire los capuchones de las bujías de encendido y extraiga las bujías.
- Para limpiar los electrodos, frótelos o utilice un cepillo de alambre a fin de eliminar los depósitos de carbonilla.
- Inspeccione si presenta porcelana agrietada u otros daños o desgaste. Si es necesario, sustituya la bujía de encendido por una nueva.
- Compruebe la separación entre los electrodos de la bujía de encendido y reajústela si fuera necesario. La separación debe ser de 0,75 mm (0,030 pulg.). Para cambiar la separación, doble sólo el electrodo lateral con una herramienta específica para tal fin.

- Instale y apriete las bujías de encendido hasta 22 ·m (2,2 kgf·m, 16 pies·lb).
- Coloque firmemente las tapas de las bujías en las bujías.
- Levante ligeramente las tapas de las bujías y asegúrese de que estén instaladas.

BUJÍA RECOMENDADA

NGK.....BPR4ES



- A. Distancia mínima entre electrodos
- B. Electrodos

32 MANTENIMIENTO

Mantenimiento de los fusibles

Hay un fusible enchufable en la caja de fusibles situada en el lateral del motor.

Si un fusible se funde durante el funcionamiento, revise la causa y sustitúyalo por uno nuevo del amperaje correcto.

Intensidad nominal del fusible	30 A, enchufable para automóviles
--------------------------------	-----------------------------------

Limpieza del sistema de refrigeración

Antes de cada operación, verifique que la rejilla de entrada de aire (giratoria) esté libre de hierbas y suciedad. Limpie la rejilla según se requiera.

Revise si hay polvo o suciedad en el interior de la carcasa del ventilador. Para revisar el interior, retire la cubierta del filtro de aire y realice la inspección a través de los orificios de inspección de la carcasa del ventilador. Limpie o sople el polvo según se requiera. Si es difícil limpiar el polvo desde los orificios, extraiga la carcasa del ventilador y limpie la suciedad por completo.

Cada 100 horas de funcionamiento, revise y limpie las aletas de refrigeración y el interior de los refuerzos del motor para eliminar las hierbas, matas o suciedad que obstruyen el sistema de refrigeración y causan el sobrecalentamiento.

Los procedimientos de limpieza son los siguientes.

- Retire la cubierta del filtro de aire y el conjunto del elemento del filtro.
- Afloje los tornillos y retire el regulador de voltaje.
- Afloje los tornillos y retire el protector de la entrada de aire.
- Retire los pernos torx y retire la rejilla de entrada de aire.
- Afloje tres pernos y retire tres pernos de la carcasa del ventilador.


- Retire la carcasa del ventilador.
- Limpie y sople el polvo o la suciedad del ventilador de refrigeración y el cuerpo del motor.

NOTA

- Tape el orificio de entrada del cuerpo del acelerador para evitar la entrada de polvo.




AVISO

Para mantener una buena refrigeración, no haga funcionar el motor antes de volver a instalar todas las piezas del sistema de refrigeración.




- A. Compruebe la rejilla de entrada.
- B. Compruebe e inspeccione el polvo a través de los orificios de inspección.

34 MANTENIMIENTO




- A. Retirar
- B. Retire el perno torx y la rejilla.
- C. Afloje los pernos.
- D. Afloje el perno.
- E. Retire los pernos.
- F. Retire la carcasa del ventilador.

4



A. Limpie y sople el polvo o la suciedad.



B. Tape el orificio de admisión.

ALMACENAMIENTO

Procedimiento de almacenamiento del motor

Cuando deje su motor Kawasaki sin usar durante más de 30 días, añada estabilizador de combustible al depósito de combustible y hágalo funcionar durante 5 minutos, a continuación, drene el depósito de combustible.

Después de drenar el depósito de combustible, haga funcionar el motor a ralentí bajo hasta que el motor se pare.

ADVERTENCIA

La gasolina es sumamente inflamable y, en determinadas condiciones, podría explotar.


Drene el combustible antes de almacenar el equipo durante períodos de tiempo prolongados.

Drene la gasolina en un lugar bien ventilado, lejos de fuentes de chispas o llamas, incluyendo cualquier aparato con luz piloto. Guarde la gasolina en un lugar seguro, dentro de un recipiente aprobado.

ADVERTENCIA

La gasolina es una sustancia tóxica. Deseche la gasolina de la manera adecuada. Póngase en contacto con las autoridades locales para disponer de métodos de desecho aprobados.

- Retire las bujías y vierta aproximadamente 1 a 2 mL (1/2 cucharadita) de aceite de motor a través de los orificios de las bujías y luego enrosque las bujías después de hacer girar el motor unas cuantas veces. Haga girar el motor lentamente hasta notar que hay compresión y déjelo en ese punto. Con esto, el aire queda atrapado dentro de los cilindros e impide la oxidación dentro del motor.
- Limpie el cuerpo con un paño aceitoso.
- Envuelva el motor con un plástico y guárdelo en un lugar seco.
- Después del almacenamiento, cambie el aceite del motor antes del siguiente uso. (Consulte el capítulo MANTENIMIENTO para la sección Cambio de aceite).



A. Orificio de la bujía

SOLUCIÓN DE AVERÍAS

Si el motor no funciona correctamente, compruebe con atención los síntomas y las condiciones de funcionamiento y consulte la siguiente tabla como guía para reparar las averías.

Síntoma		Causa probable	Solución
El motor no arranca o la potencia es baja	Compresión insuficiente	Las bujías de encendido están flojas	Apriételas correctamente
		Pistones, cilindros, aros de pistón o juntas de la culata defectuosos	◇
		Las válvulas fallan	
		Las bujías de encendido están flojas	
	No hay combustible en la cámara de combustión	No hay combustible en el depósito	Rellene el depósito
		La válvula de combustible no está en la posición "ON".	Abra la palanca de la válvula de combustible.
		Filtro o tubo de combustible obstruido	Cambie el filtro o el tubo de combustible
		Orificio de ventilación de aire obstruido en el tapón del depósito	Limpie la tapa del depósito de combustible
		Sistema de combustible defectuoso	◇
	Las bujías de encendido están llenas de aceite	El filtro de aire está obstruido	Sustituir
		Grado/tipo de combustible incorrecto	Cambie el combustible
		Agua en el combustible	
		Mezcla de aire/combustible excesivamente rica	◇
		Sistema de combustible defectuoso	

Síntoma		Causa probable	Solución
El motor no arranca o la potencia es baja	No enciende o el encendido es débil	Fallan las bujías de encendido	Sustitúyalas
		El interruptor del motor está en la posición "OFF"	Gire la llave de contacto del motor hasta la posición "START" (Arranque). (Consulte M)
		Fallan las bobinas de encendido	◇
Poca potencia	El motor se sobrecalienta	El filtro de aire está obstruido	Sustituir
		Rejilla de entrada de aire o conducto del aire de refrigeración obstruido con suciedad	Limpio
		No hay suficiente aceite	Rellénelo o cambie el aceite
		Se ha acumulado carbonilla en la cámara de combustión	◇
	La velocidad del motor no aumenta	Regulador E defectuoso.	◇

◇ : El mantenimiento se realizará a través de un distribuidor autorizado de motores Kawasaki o centro de servicio de similar cualificación.

M : En el caso del tipo de interruptor mediante panel de control, aleje la palanca del acelerador del equipo del extremo de baja velocidad antes de girar el interruptor de encendido hasta la posición "START".

40 SOLUCIÓN DE AVERÍAS

Modo de potencia reducida

Síntoma		Causa probable	Solución
Velocidad del motor reducida al ralentí bajo.	Sobrecalentamiento del motor (MIL encendida)	Presencia de suciedad o polvo dentro de la cubierta	Limpieza (consulte la sección Limpieza del sistema de refrigeración en el capítulo mantenimiento)
		Mal funcionamiento del circuito o del sensor de temperatura	◇
	Presión de aceite baja (si está equipado con interruptor de aceite) (MIL apagada/luz de aceite encendida)	Nivel de aceite bajo	Añadir aceite (consulte la sección Comprobación del nivel de aceite en el capítulo Mantenimiento)
		Mal funcionamiento del circuito o del interruptor de aceite	◇
		Mal funcionamiento del sistema de lubricación	
	Mal funcionamiento del sensor de entrada del acelerador manual (MIL encendida)	Problema del cableado o mal funcionamiento del sensor	◇
	Mal funcionamiento del interno de la ECU/ cuerpo del acelerador (MIL encendida)	Falla del control de la válvula del acelerador	◇
		Mal funcionamiento del sensor de posición del acelerador	

◇ : El mantenimiento se realizará a través de un distribuidor autorizado de motores Kawasaki o centro de servicio de similar cualificación.

PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL

Para ayudar a preservar el medio ambiente, descarte correctamente las baterías, aceites y líquidos usados u otros componentes del motor.

Consulte a un distribuidor autorizado de motores Kawasaki o centro de servicio de similar cualificación o a la agencia de residuos medioambientales sobre el procedimiento que debe seguirse para realizar una correcta eliminación. Esto también se aplica a la eliminación del motor en sí cuando llegue al final de su vida de servicio.

ESPECIFICACIONES

	FS730V EFI
Tipo	Motor de gasolina OHV de 4 tiempos y 4 válvulas, refrigerado por aire, cilindros gemelos en V
Calibre × carrera	78 × 76 mm (3,07 × 2,93 pulg.)
Cilindrada	726 mL (44,30 pulg. cúbicas)
Sistema de encendido	Encendido electrónico
Dirección de rotación	Contraria a las agujas del reloj, mirando al eje de toma de fuerza
Sistema de arranque	Motor de arranque eléctrico
Peso en seco : kg (libras)	46,5 kg (102,4 libras)

NOTA

- *Las especificaciones pueden modificarse sin previo aviso.*
- *El peso sin combustible no incluye el del depósito de combustible ni el del silenciador.*

⚠ WARNING

The engine exhaust from this product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm.

⚠ ADVERTENCIA

El escape del motor de este producto contiene productos químicos que, según el Estado de California, provocan cáncer, defectos de nacimiento o afectan a la fecundidad.

For repair or maintenance assistance contact an authorized Kawasaki engine dealer or equally qualified service facility.
For warranty assistance please contact an authorized Kawasaki engine dealer.
Kawasaki engine dealer locator can be found on our website: www.kawasakienginesusa.com
For further assistance email:
kawasakienginesupport@kmc-usa.com
or call 877-364-6404

Para obtener asistencia en la reparación y mantenimiento, póngase en contacto con un distribuidor autorizado de motores Kawasaki o con un centro de servicio de similar cualificación.
Para obtener asistencia respecto a la garantía, póngase en contacto con un distribuidor autorizado de motores Kawasaki. El localizador de distribuidores de motores Kawasaki se encuentra disponible en nuestro sitio web: www.kawasakienginesusa.com
Si necesita más asistencia, envíe un correo electrónico a kawasakienginesupport@kmc-usa.com o llame al 877-364-6404

